

Ilmapumpun käyttöohje, mallit 1680 - 3000 - 4200 -5400

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen pumpun käyttöä.

Pumpun tehtävänä on ilmastaa puutarha-altaiden ja akvaarioiden vettä. Ilmapumppu on asennettava kuivaan paikkaan.

Turvallisuusmääräykset, katso kuvat

- Tarkista, että sähköverkon jännite vastaa pumpun tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa
- Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin suoritat töitä pumpulle tai vedessä
- Sijoita pumppu kuivaan sisätilaan
- Huolehdi siitä, ettei pumpun sisään pääse kulkeutumaan kondenssivettä ilmaletkua pitkin
- Varmista, että pumppu on tukevasti paikoillaan, niin ettei se pääse liikkumaan tärinän vaikutuksesta
- Sijoita pumppu vedenpinnan yläpuolelle
- Älä käytä pumppua, jos sen johto on vaurioitunut
- Älä koskaan kanna pumppua johdosta
- Jos olet epävarma verkkoliitännän suhteen, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan

Asennus

Malli 1680, kuva 1 Mallit 3000-4200, kuva 2:

1. Ilmapumppu 2-3. Liitoskappaleet ja liittimet 4. Letku. 5. Ilmakivi.

Pumppu on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Pumpun kalvo on kuitenkin kulutusosa, joka ei kuulu takuun piiriin. Puhdista ilmakivet säännöllisesti, koska muutoin kalvo saattaa rikkoutua ilman muodostaman paineen vuoksi. Tarkista kalvo, jos pumpun teho heikkenee (vähemmän ilmakuplia). Jos pumppua pidetään viileässä, se on pidettävä koko ajan käynnissä, jotta kalvo ei pääse kovettumaan ja murtumaan.

Takuuehdot

Pumpulla on 24 kuukauden takuu ostopäivästä alkaen. Ostokuitiksi toimii takuutodistuksena. Kalvo EI kuulu takuun piiriin. Ostokuiti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Toimittaja pidättää oikeuden päättää, korjataanko vai vaihdetaanko pumppu uuteen. Toimittaja ei vastaa pumpun toimintahäiriöstä aiheutuneista seurauksista, kuten kalojen kuolemista jne.

