

Tips för installation av bottenavlopp



Tejpa för skruvhålen så att det inte kommer in material i de. Vi har valt att limma dit en bit PVC 110 mm rör för att sen kunna trä på rör med muffar på de samt att det underlättar vid ingjutningen.



Gjut fast bottenavloppen för att de inte ska kunna rör sig om marken rör sig.



Markera ut var det är och skär ett kryss i mitten på duken.



Lägg Super Strong, limmar och tätar, under duken på kanten av avloppet.



Lägg Super Strong under ringen och skruva dit ringen ovanpå.



Såga ev. av röret som sitter i mitten för att hålla locket. Ett par cm är en bra höjd på öppningen. Max 5 cm högt.